

ДАТЧИКИ

**НАДЕЖНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ
С ТОЧНОСТИ**



2025

ABSEL SKU	Наименование	OEM кросс номер
ES 150 001	Датчик положения распредвала	137386, 95560610620, 95860610600, 95860610601, 95860610620, 06H905163A, 06H905163B, 07L905163, 07L905163A, 07L905163B, 07L905163C, 6H905163A, 6H905163B, 7L905163, 7L905163A, 7L905163B, 7L905163C
ES 150 002	Датчик положения коленвала	131830, 2501830, 391802B000, 391802B100
ES 150 004	Датчик положения коленвала	131809, 2501809, 3918022600, 3918026900
ES 150 005	Датчик положения коленвала	138185, 3918025200, 3918025300
ES 150 009	Датчик положения коленвала	25182450, 25198942, 96253542, 96434780
ES 150 012	Датчик положения распредвала	138102, 2508102, A29690BA0, CPS0001, U11N01REVS, WA29630B24WWW, 237314M500, 237314M502, 237314M505, 237314M506, 237314M50A, 237314M50B, 237314M560, 237315M000, 237315M001, 237315M005, 237315M006, 237317Y000, 237317Y001, 2373195F0B, 2373195F0D, 23731AJ616, 23731AL615, 23731AL616, 23731AL61A
		04402560, 09110560, 4402560, 9110560, 93191317, 138114, 138132, 2508132, 0143600QAB, 2375000Q0H, 2375000QAH, 7700101970, 7700103069, 7700103069A, 8200468645, 8200647554
ES 150 018	Датчик положения коленвала	1110834, 1473035, 6M5G6D298BA, YS6A6C315AB, 138129, C20118221, C20118221Z01, 30711660, 30711660A
ES 150 022	Датчик положения коленвала	1062545, 1066383, 1079388, 1085854, 1087548, 98AB9E731AC, 98AB9E731AD, 98AB9E731AE, 98AB9E731AF, 98AB9E731AG, C20221551, C20221551Z01, DDD117400
ES 150 023	Датчик положения коленвала	391802F000
ES 150 028	Датчик положения коленвала	8200772182
ES 150 030	Датчик положения распредвала	04415077, 04420249, 04421645, 093167895, 093179803, 095507625, 4415077, 4420249, 4421077, 4421645, 93167895, 93179803, 95507625, 138167, 2508167, 2263000QAG, 237319576R, 23731BN701, 23731DB000, 23731DB00A, 2376000QAB, 2376000QAD, 7701058077, 8200033686, 8200285686, 8200285798, 8200285798E, 3322084A00, 3322084A00000, 3322084A10, 3322084A10000
		131819, 2501819, 2709050043, 2709050600, 2709051300, A2709050043, A2709050600, A2709051300
ES 150 033	Датчик положения коленвала	138161, 2508161, CPS0067, CPS8161HUD, 06A906433G, 06A906433L, 06A906433N, 6A906433L, 6A906433N
ES 150 035	Датчик положения коленвала	137365, J005T26273, J5T26273, MR420734
ES 150 036	Датчик положения распредвала	12141435351, 12141438082, 12147506273, 12147518628, 1435351, 1438082, 1438082F, 7506273C, 7518628, 131882, 2501882
ES 150 037	Датчик положения распредвала	138103, 2508103, A29690CA0, CPS0002, U11N02REVS, WA29640C22WWW, 237315M010, 237315M015, 237315M016, 237316J900, 237316J902, 237316J905, 237316J906, 237316J90A, 237316J90B, 237316J90C, 237316J960, 237316J966, 237316J96B, 7701060599
ES 150 038	Датчик положения коленвала	05080350AA, 05080352AA, 5080350AA, 5080352AA, DS5080352AA, K05080350AA, K05080352AA, 138119, 2508119, 0031532728, 0031532828, 31532728, 31532828, 6519050000, A0031532728, A0031532828, A31532728, A6519050000, MN960274, MN960372
ES 150 041	Датчик положения распредвала	3935022600
ES 150 045	Датчик положения распредвала	137385, 95560610610, 030907601, 030907601B, 030907601C, 030907601D, 030907601E, 030907601F, 030907901D, 03D907601, 03D907601A, 090307601E, 30907601, 3D907601A
ES 150 048	Датчик положения распредвала	3808900J77, A113611011, 05066856AA, 05066856AB, 05140332AA, 5066856AA, 5066856AB, 5140332AA, K05066856AB, K05140332AA, 1920JH, 3611040RAA, 112685, 46798367, 46798369, 504048261, 55187973, 1247810, 1319158, 1826557, 1905522, 3781020A01, 4M5G12K073AA, 4M5G12K073AB, 4M5G12K073AC, 4M5G12K073AD, BE8Z6B288A, 093183528, 471Q2L3813801, 6235685, 6235715, 93183528, 93186840, 93310500, 93347211, 3612010E06, 131897, 2501897, 3930027400, 80891260, 80891268, LR006634, LR052493, LR058405, PW812666, 0305CC0011N, MN180307, 2P0133491
ES 150 049	Датчик положения распредвала	131876, 2501876, 9091905060
ES 150 052	Датчик положения коленвала	04421099, 093862464, 4421099, 93862464, 8200746509
ES 150 054	Датчик положения распредвала	025195556, 055565709, 06235752, 1249112, 25195556, 55565709, 6235752
ES 150 060	Датчик положения распредвала	131856, 2501856, 0051535928, A0051535928, MR985041
ES 150 062	Датчик положения распредвала	05080346AA, 5080346AA, 5175762AA, K05080346AA, 138131, 2508131, 0031539726, 0031539728, 0051531328, 31539728, 51531328, A0031539726, A0031539728, A0051531328
ES 150 067	Датчик положения коленвала	5175763AA, 5175763AB, 68039478AA, 68039478AB, 68039478AC, K68039478AA, K68039478AB, K68039478AC, 131817, 2501817, 0041538728, 0729050000, 2729050000, 41538728, 6421530728, 6429050000, A0041538728, A2729050000, A6421530728, A6429050000
ES 150 068	Датчик положения распредвала	13627566052, 13627570191, 13627588095, 7566052, 7570191, 7588095, 1920LS, V755079880, V756605280, V757019180, V758809580, 131884, 2501884
ES 150 069	Датчик положения коленвала	131827, 2501827, 1865A126
ES 150 070	Датчик положения коленвала	476ZQA3611200, 138080, 2508080, 032906433, 032906433A, 032906433B, 036906433D, 03C906433A, 03C906433B, 03C906433E, 045906433B, 32906433, 32906433A, 32906433B, 36906433D, 3C906433A, 3C906433B, 3C906433E, 45906433B
ES 150 071	Датчик положения коленвала	131822, 2501822, 9091905070, 90919A5004
ES 150 073	Датчик положения распредвала	12728523317, 13627525014, 13627546660, 13627558518, 13627594040, 13627633958, 13627729480, 7525014, 7546660, 7558518, 7594040, 7633958, 8523317, 131883, 2501883
ES 150 074	Датчик положения коленвала	1920LV, 9662221580, 1143723, 2S706C315AC, 2S7Q6C315AC, 2S7QC315AC, 138130, 2508130, JD61138, LR004396
ES 150 075	Датчик положения распредвала	94856807, 94859443, 131863, 2501863, 9008019014, 9091905026, 9091919014
ES 150 077	Датчик положения распредвала	237313LM1A, 23731EN215, 23731EN22A, 7701065380
ES 150 078	Датчик положения коленвала	12140148889, 12142295386, 12142296181, 12142296182, 12142336620, 12147503140, 13627548994, 7503140, 7548994, 131804, 2501804
ES 150 079	Датчик положения распредвала	6711530428
ES 150 080	Датчик положения коленвала	237311KT0A, 23731ED001, 23731ED01A
ES 150 084	Датчик положения коленвала	131831, 2501831, 37500PNC006, 37500RAAA01, J5T30172
ES 150 087	Датчик положения коленвала	096325868, 96325868
ES 150 088	Датчик положения коленвала	3322077E00, 3322077E00000
ES 150 089	Датчик положения коленвала	19316366, 237311VA0A, 23731EN20A, 7701065378, 7701068388
ES 150 090	Датчик положения коленвала	1119150, 1129988, 1S7F6C315AA, 1S7F6C315AD, 1S7F6D315AA, 1S7FGC315AD, 138174, 2508174, 1F2067082, 1F2067082A, LF0118221, 30658179, 31422276
ES 150 097	Датчик положения коленвала	131792, 2501792, ZJ0118221
ES 150 104	Датчик положения коленвала	1920AW, 96374659, 9637465980, 963999980, 9639999880, 137376
ES 150 105	Датчик положения распредвала	137388, 036907601, 036907601A, 036907601B, 036907601C, 036907601D, 036907601E, 36907601, 36907601A, 36907601B, 36907601C, 36907601D, 36907601E

ABSEL SKU	Наименование	OEM кросс номер
ES 150 110	Датчик положения распредвала	131894, 2501894, 95890760100, 9A790760100, 04C907601, 04C907601A, 04C907601K, 4C907601, 4C907601A
ES 150 113	Датчик положения коленвала	19207P, 96334757, 9633475780, 137373
ES 150 115	Датчик положения коленвала	137387, 2507387, MN980249, MN980339, MN980415, 036906433, 036906433A, 036906433E, 045906433A, 36906433, 36906433A, 36906433E, 45906433A
ES 150 119	Датчик положения коленвала	138159, 2508159, 071957147, 078906433A, 71957147, 78906433A
ES 150 122	Датчик положения коленвала	070907319, 70907319
ES 150 124	Датчик положения коленвала	9675323280, 9803788880, 1717564, 1744454, 1808524, 2011482, BK216C315AA, BK216C315AB, BK216C315AC, 131803, 2501803
ES 150 125	Датчик положения коленвала	6602998, 6740816, 6859705, 928F6C315A1E, 928F6C315A1F, 92BF6C315A1E, 92BF6C315A1F, 948F6C3151E, 948F6C315AA, 94BF6C315AA, F5RZ6C315A, F5RZ6C315AA, 138127, 1E0018221, YF0918221
ES 150 128	Датчик положения распредвала	55352609, 01247862, 024405977, 055352609, 06235697, 06238241, 1247862, 24405977, 2519220, 25192205, 6235697, 6238241, 131859, 2501859
ES 150 147	Датчик положения коленвала	06E906433, 6E906433
ES 150 153	Датчик положения коленвала	1371654, 1727897, 6M5G6C315AA, 6M5G6C315AA, 6M5G6C315AB, 30713485, 31331765, 8627355
ES 150 158	Датчик положения коленвала	138184, CPS8184HU, 6M866C315, 6M8G6C315, L3G218221, L3K918221A, J005T32371, J5T32371
ES 150 183	Датчик положения коленвала	0K30A18891, 0K30A18891
ES 150 187	Датчик скорости	9944264, 1006990, 1094772, 95VW7F293AA, 95VW7F293AB, 95VW7F923AA, 95VW7F923AB, 086927321, 095927321, 095927321A, 095927321C
ES 150 197	Датчик положения коленвала	05066833AB, 055354601, 06238095, 06238109, 090532619, 09118368, 093179850, 4213840, 45962068F, 5066833AB, 55354601, 6238050, 6238095, 6238109, 90532619, 9118368, 93179850, 138115, 0000504096645, 0005010412449, 5010412449, 504096645, 51271200016, 51271207035, 51271207037, 51271207038, 639366, 7420513343, 7421426987, 20513343, 21426987
ES 150 202	Датчик положения распредвала	138071, 2508071, 37510PNA003, 37510PNB003
ES 150 210	Датчик положения коленвала	138177, FSD18221, ZL0118221, ZL0118221A, J005T27072, J5T27072
ES 150 220	Датчик положения коленвала	13627787192, 13627809334, 7787192, 7809334, 131885, 2501885
ES 150 237	Датчик положения распредвала	131850, 2501850, 06E905163
ES 150 252	Датчик положения коленвала	137397, 037906433A, 037906433B, 037906433C, 37906433A, 37906433B, 37906433C
ES 150 259	Датчик положения коленвала	01238228, 06238377, 090506103, 09174621, 1238228, 6238377, 90506103, 9174621
ES 150 312	Датчик положения коленвала	37500R40A01
ES 152 002	Датчик кислорода	06A906262BR
ES 152 004	Датчик кислорода	2269000Q0A, 2269000Q0J, 2269000Q1G, 8200461432, 8200495791, 8200556133, 8200632270, 8201035691
ES 152 019	Датчик кислорода	392102C100, 392102G150
ES 152 027	Датчик кислорода	71748280, 0855358, 0855426, 0855554, 55210300, 55353811, 55353812, 55566650, 855358, 855422, 855426, 855553, 855554, 9202577, 93185456, 93185493
ES 152 038	Датчик кислорода	11787548961, 1618V3
ES 152 040	Датчик кислорода	6001549061
ES 152 048	Датчик кислорода	Z60118861, Z60118861A
ES 152 057	Датчик кислорода	1588A020, 1588A081, MD177969, MD319786, MD327611, MD327693, MD329341, MD351752, MD369192, MN137490, MN137944, MR507138, MR507749, MR507750, MR507848, MR514342, MR578114, MR988905
ES 152 072	Датчик кислорода	226902A000, 226902A010, 226908J001, 226912A000, 226918U000, 226A01F701
ES 152 076	Датчик кислорода	88975493, 8946512840, 8946524210, 8946524220, 8946528340, 8946542070, 8946542210, 8946550140, 8946550160
ES 152 079	Датчик кислорода	392102G100, 03L906262E
ES 152 084	Датчик кислорода	135330, 2505330, 036906262D
ES 152 087	Датчик кислорода	11787558055, 7558055, 755805502
ES 152 088	Датчик кислорода	96415640
ES 152 089	Датчик кислорода	36531PNC003, 36531PNDA21, 36531PNFG01, 36531PPA003, 36531PRBA11, 36531PZDA01, 36531PZDA02
ES 152 091	Датчик кислорода	0K01A18861A, 0K08B18861B, 0K2AA18861, 0K2N118861, 0K2NC18861
ES 152 095	Датчик кислорода	036906262AA
ES 152 097	Датчик кислорода	392102G550
ES 152 100	Датчик кислорода	036906262E, 036906262J
ES 152 107	Датчик кислорода	8946506050, 8946508040, 8946508090, 8946512800, 8946533220, 8946548170, 8946548210, 8946548220, 8946563030, 8946568020, 8946568050, 8946574010, 8946574020, 8946574030
ES 152 108	Датчик кислорода	96419957, 3921036760, 3921038015, 3921038225, 3921038405, 3921039650
ES 152 110	Датчик кислорода	12588036, 12617648, 12639693, 12640115
ES 152 124	Датчик кислорода	8946502360, 8946520660, 8946533420
ES 152 136	Датчик кислорода	51801278, 518012780, 55191127, 551911270, 55191128, 55214916, 55214916E, 9S519G444BB, 03L906262A, 03L906262D, 04E906262E, 04L906262A, 06E906265F, 06E906265S, 06E906265T, 4L0906262F, 4L0906262K
ES 152 138	Датчик кислорода	55561425, 55563348, 55568668, 71739859, 855251, 855268, 855510, 93174519, 93181910
ES 152 142	Датчик кислорода	22690AA490, 22690AA510, 22690AA520, 22690AA53B, 22690AA560, 22690AA56A, 22690AA590, 22690AA650, 22690AA69A, 22690AA70A, 22690AA810, 22690AA81A, 22690AA850
ES 152 148	Датчик кислорода	1771995, BV6A9Y460AA, 12571767, 12590111, 855420, 93185453, 93193918, 135300, 2505300, 392102B210, 392102B410, 226A47142R, 022906262CG, 03G906262A, 03G906262C, 03L906262, 059906262, 059906262B, 059906262H, 1K0998262AD, 30650902
ES 152 149	Датчик кислорода	06B906265B
ES 152 156	Датчик кислорода	03H906262C, 06A906262CK, 06F906262S, 079906262G, 1K0998262C, 95860613701, 022906262BT, 1K0998262E
ES 152 159	Датчик кислорода	1618HC, 9665104080
ES 152 160	Датчик кислорода	11787589121
ES 152 167	Датчик кислорода	MR514427

ABSEL SKU	Наименование	OEM кросс номер
ES 152 183	Датчик кислорода	30025549, 1821365J10, 1821365J10000, 1821365J11, 1821365J11000, 1821365J12, 1821365J12000, 1821367D50, 1821367D50000, 1821378K10, 1821378K10000
ES 152 187	Датчик кислорода	11787530736, 135305, 2505305, 0025401817, 0035427318, 0045428818, 25401817, A0025401817, A0035427318, A0045428818, 022906262BF, 06A906262AF, 077906262E, 079906262, 07C906262, 07C906262AB, 07C906262K, 07C906262L, 07C906262N, 07D906262D, 1K0998262H
ES 152 193	Датчик кислорода	1588A131, 8946502080, 8946505090, 8946512630
ES 152 214	Датчик кислорода	11781433940, 11787513963, 1433940, 7513963, MHK000220, MHK000222
ES 152 216	Датчик кислорода	LF4K18861A, LF4K18861B
ES 152 221	Датчик кислорода	36531PLRA01, 36531PLRA012M2, 36532PNDA01, 36532PNDA11, 36532PNDA21, 36532PRBA01, 36532PRBA11
ES 152 222	Датчик кислорода	0855359, 12619211, 24402859, 24402860, 55574135, 5855393, 855252, 855359, 90570968, 9193654, 92210450, 93189215
ES 152 226	Датчик кислорода	036906262F
ES 152 242	Датчик кислорода	226900Z800, 226900Z801, 226904M805, 226904M815, 226907J500, 226909F600, 226913Y101
ES 152 259	Датчик кислорода	3921002610, 3921002640
ES 152 269	Датчик кислорода	135330, 2505330, 03D906265, 03D906265B, 03D906265C, 06B906265A
ES 152 270	Датчик кислорода	MD336448, MD336490, MN158759, MR560318
ES 154 001	Датчик температуры выхлопных газов	01247986, 095517812, 095522108, 1247986, 95517812, 95522108, 2263000Q1E, 2263000Q1J, 226405227R, 8200872039, 8200921749, 8200929533
ES 154 002	Датчик температуры выхлопных газов	137005, 2507005, 0009056404, 0081532228, 81532228, 9056404, A0009056404, A0081532228
ES 154 009	Датчик температуры выхлопных газов	137025, 2507025, 059906088A, 59906088A
ES 155 001	Датчик массового расхода воздуха	135038, 2505038, 222040C020, 222040D030, 222040J010, 2220422010
ES 155 005	Датчик массового расхода воздуха	135079, 2505079, AFH6037, MAF0116, 06J906461D
ES 155 008	Датчик массового расхода воздуха	135040, 2505040, 222040H010, 222040P010, 222040T010, 2220431010, 2220431020
ES 155 010	Датчик массового расхода воздуха	135067, 2505067, L32113215, WLS113215, WLS113215A, ZL0113215, ZLY113215
ES 155 011	Датчик массового расхода воздуха	135127, 2505127, 2816427800
ES 155 014	Датчик массового расхода воздуха	3L3A12B579BA, 4515688, 135037, 135081, 2505037, 2505081, AFH60M19, AFH60M21, U11FR01AFS
ES 155 015	Датчик массового расхода воздуха	1367827, 6G9N9G760AA, 138943, 2508943, 31342364, 8692624, 86926240
ES 155 017	Датчик массового расхода воздуха	13621432356, 1432356, 138931, 2508931
ES 155 019	Датчик массового расхода воздуха	138357, 138957, 2508957, 1130940048, A1130940048
ES 155 024	Датчик массового расхода воздуха	135131, 2505131, 2730940548, 2730940648, 2730940748, 2730940848, 2730940948, A2730940548, A2730940648, A2730940748, A2730940848, A2730940948
ES 155 026	Датчик массового расхода воздуха	E5T60171, MR985187
ES 155 028	Датчик массового расхода воздуха	0836583, 836583, 90530463, 135099, 138372, 2505099
ES 155 029	Датчик массового расхода воздуха	13621438871, 13627567451, 1438871, 7567451
ES 155 031	Датчик массового расхода воздуха	6420900048, A6420900048
ES 155 032	Датчик массового расхода воздуха	6510900148, A6510900148
ES 155 040	Датчик массового расхода воздуха	138959, 2508959, 0000940948, 525428, A0000940948
ES 155 041	Датчик массового расхода воздуха	138990, 2508990, 000VT5077, 074906461B, 074906461BX
ES 155 043	Датчик массового расхода воздуха	6650943048
ES 155 048	Датчик массового расхода воздуха	6450900048, 6519050500, A6450900048, A6519050500
ES 155 069	Датчик массового расхода воздуха	0000940048, A0000940048
ES 155 078	Датчик массового расхода воздуха	0000943448, 0040943448, A0000943448, A0040943448
ES 155 089	Датчик массового расхода воздуха	1051277, 1054419, 1054420, 98AB12B579B1B, 98AB12B579B2B, 98AB12B579B3B, 135094, 2505094, AFH6013
ES 155 093	Датчик массового расхода воздуха	05117501AA, 53013673AA, K53013673AA, 0000942248, 0000943248, A0000942248, A0000943248, 2E0906461C
ES 155 120	Датчик массового расхода воздуха	138975, 2508975, 038906461, 038906461X
ES 155 122	Датчик массового расхода воздуха	135121, 2505121, 281642A401, 281642A500
ES 155 130	Датчик массового расхода воздуха	13621438687, 13627566986, 1438687, 7566986, 138992, 2508992
ES 155 132	Датчик массового расхода воздуха	13622247074, 13627787076, 13627787976, 13712247002, 138946, 138974, 2508946, 2508974
ES 155 136	Датчик массового расхода воздуха	13627793633, 13627801951, 13627805415, 13628509725, 7793633, 7801951, 7805415, 8509725, 135129, 2505129
ES 155 144	Датчик массового расхода воздуха	95860612500, 03H906461A
ES 155 150	Датчик массового расхода воздуха	13627524136, 13627566988
ES 155 155	Датчик массового расхода воздуха	13627794972, 7794972, 1610874680, 1920GV, 9650010780, 135096, 2505096, 30622124
ES 155 159	Датчик массового расхода воздуха	51830257, 135117, 2505117, 504301164, 55220331
ES 261 002	Датчик скорости	90375764
ES 261 010	Датчик скорости	4262139052
ES 261 019	Датчик скорости	94853144, 94855940, 8318112020
ES 420 004	Датчик износа тормозных колодок	34356870353, 6870353
ES 420 005	Датчик износа тормозных колодок	34356792289, 6792289
ES 420 008	Датчик износа тормозных колодок	34356861808, 34356890791, 6861808
ES 420 009	Датчик износа тормозных колодок	34356792292, 6792292
ES 420 010	Датчик износа тормозных колодок	34356861807, 34356890788, 6861807
ES 420 011	Датчик износа тормозных колодок	34356792567
ES 420 012	Датчик износа тормозных колодок	34356791958, 6791958
ES 420 013	Датчик износа тормозных колодок	34356792571, 34356854168, 6792571, 6854168
ES 420 016	Датчик износа тормозных колодок	34356870351, 6870351
ES 420 017	Датчик износа тормозных колодок	1715400617, A1715400617
ES 420 018	Датчик износа тормозных колодок	34356799736, 34356865612, 6799736, 6865612
ES 420 020	Датчик износа тормозных колодок	9065401417, 9065401517, A9065401417, A9065401517, 2E0906206C
ES 420 021	Датчик износа тормозных колодок	34356790304, 6790304
ES 420 024	Датчик износа тормозных колодок	34356790303, 6790303
ES 420 025	Датчик износа тормозных колодок	34356791962, 6791962

ABSEL SKU	Наименование	ОЕМ кросс номер
ES 420 026	Датчик износа тормозных колодок	95861236550, 7P0907637C
ES 420 029	Датчик износа тормозных колодок	34356771766, 34356780699, 34356789505, 6771766, 6780699, 6789505
ES 420 036	Датчик износа тормозных колодок	34356772008, 34356789501, 6772008, 6789501
ES 420 037	Датчик износа тормозных колодок	80A615121A
ES 420 038	Датчик износа тормозных колодок	95B907253
ES 420 039	Датчик износа тормозных колодок	34356762253, 34356789445, 6762253, 6789445
ES 420 041	Датчик износа тормозных колодок	34356759918, 34356764299, 34356768596, 34356776422, 34356789493, 6759918, 6764299, 6768596, 6776422, 6789493
ES 420 043	Датчик износа тормозных колодок	95861236500, 7P0907637A
ES 420 046	Датчик износа тормозных колодок	LR033275
ES 420 047	Датчик износа тормозных колодок	1535358
ES 420 048	Датчик износа тормозных колодок	34356792565, 6792565
ES 420 051	Датчик износа тормозных колодок	0005400217, 1265402017, 1405401217, 6015401317, A0005400217, A1265402017, A1405401217, A6015401317
ES 420 052	Датчик износа тормозных колодок	T4A3216, LR090709
ES 420 054	Датчик износа тормозных колодок	LR033295
ES 420 056	Датчик износа тормозных колодок	LR084048, LR122455
ES 420 057	Датчик износа тормозных колодок	1163065, 2229018, 34351163065, 34352229018
ES 420 059	Датчик износа тормозных колодок	1165580, 34351165580
ES 420 060	Датчик износа тормозных колодок	2115400717, A2115400717
ES 420 063	Датчик износа тормозных колодок	34356792564, 6792564
ES 420 065	Датчик износа тормозных колодок	1164372, 34351164372
ES 420 066	Датчик износа тормозных колодок	34356792561, 6792561
ES 420 067	Датчик износа тормозных колодок	1165579, 34351165579
ES 420 069	Датчик износа тормозных колодок	34356792569, 34356860181, 6792569
ES 420 070	Датчик износа тормозных колодок	1164371, 34351164371
ES 420 071	Датчик износа тормозных колодок	PAB615121, 4G0615121
ES 420 072	Датчик износа тормозных колодок	34353411756
ES 420 073	Датчик износа тормозных колодок	A6395401417
ES 420 075	Датчик износа тормозных колодок	9065401317, A9065401317, 2E0906206B
ES 420 078	Датчик износа тормозных колодок	3411757, 34353411757
ES 420 082	Датчик износа тормозных колодок	34356792559, 6792559
ES 420 083	Датчик износа тормозных колодок	9015400017, 9015400117, A9015400017, A9015400117, 2D0919351
ES 420 085	Датчик износа тормозных колодок	9015400217, 9015400317, A9015400217, A9015400317, 2D0919351A
ES 420 087	Датчик износа тормозных колодок	34356777649, 34356779619, 34356789440, 6777649, 6779619, 6789440
ES 420 089	Датчик износа тормозных колодок	8K0615121, 8T0907637
ES 420 091	Датчик износа тормозных колодок	34356755266, 34356778037, 6755266, 6778037
ES 420 095	Датчик износа тормозных колодок	34356792562, 6792562
ES 420 096	Датчик износа тормозных колодок	34356755267, 34356778038, 6755267, 6778038
ES 420 105	Датчик износа тормозных колодок	SEM000010, SEM000011, SEM000012
ES 420 109	Датчик износа тормозных колодок	C2D2976, WIR5243
ES 420 110	Датчик износа тормозных колодок	34356773008, 34356789502, 6773008, 6789502
ES 420 117	Датчик износа тормозных колодок	34356764851, 34356777650, 34356789441, 6764851, 6777650, 6789441
ES 420 122	Датчик износа тормозных колодок	65259370000, 2N0615437
ES 420 125	Датчик износа тормозных колодок	LR014568, LR019401
ES 420 127	Датчик износа тормозных колодок	97060914500
ES 420 129	Датчик износа тормозных колодок	T4A12867, T4A13370, T4A3467, LR090683
ES 420 131	Датчик износа тормозных колодок	SEM000024, SEM500070
ES 421 001	Датчик ABS передний	131584, 479100004R, 479109155R
ES 421 002 R	Датчик ABS передний правый	131414, 2501414, 1KD927804, 7H0927804, WHT003856
ES 421 003 L	Датчик ABS передний левый	131413, 2501413, 1KD927803, 7H0927803, WHT003857
ES 421 004 L	Датчик ABS задний левый	131415, 1K0927807, 1KD927807, WHT003859
ES 421 005 R	Датчик ABS задний правый	131416, 1K0927808, 1KD927808, WHT003858
ES 421 006 L	Датчик ABS передний левый	131409, 6Q0927803A, 6Q0927803B, WHT003861
ES 421 009 L	Датчик ABS передний левый	131400, 2501400, 1H0927807, 1J0927803
ES 421 011 R	Датчик ABS передний правый	4670A032, 4670A576, 4670A646, 4670A824
ES 421 012	Датчик ABS передний	131576, 4791100Q0C, 479101292R, 8200195825, 8200419177
ES 421 015 L	Датчик ABS передний левый	4670A031, 4670A575
ES 421 016 R	Датчик ABS передний правый	131410, 6Q0927804A, 6Q0927804B, WHT003860
ES 421 017 R	Датчик ABS передний правый	131401, 2501401, 1H0927808, 1J0927804
ES 421 019	Датчик ABS передний	1223620, 3M5T2B372AB, 8M5T2B372AA, 9475557, 94755570, 131655, BP4K43701, BP4K43701A, 30748149, 31274611
ES 421 020 R	Датчик ABS передний правый	KMR527312, MR527312
ES 421 024	Датчик ABS передний	479101DA1A, 47910JG000, 479106421R
ES 421 025	Датчик ABS передний	01247004, 013329258, 013470637, 06238636, 1247004, 12842463, 13329258, 13412631, 13470637, 6238636, 131632
ES 421 028	Датчик ABS передний	1356184, 3M5T2B372DA, 131656
ES 421 031 R	Датчик ABS передний правый	598301H300
ES 421 032	Датчик ABS передний	479101KA0A
ES 421 034 R	Датчик ABS задний правый	4670A580, MN116244
ES 421 035 L	Датчик ABS передний левый	598101H300
ES 421 037 L	Датчик ABS задний левый	4670A579, MN116243
ES 421 038 L	Датчик ABS задний левый	956802S300

ABSEL SKU	Наименование	OEM кросс номер
ES 421 039 R	Датчик ABS передний правый	4670A190
ES 421 040 L	Датчик ABS задний левый	4670A157, 4670A583
ES 421 045 R	Датчик ABS передний правый	4670A596
ES 421 047	Датчик ABS задний	1763976, 1771171, BK212B372BC, BK212B372BD, 131666
ES 421 048 R	Датчик ABS задний правый	956812S300
ES 421 049 L	Датчик ABS передний левый	KMR527311, MR527311
ES 421 052 L	Датчик ABS задний левый	479011KA0A, 479013DA0A
ES 421 054	Датчик ABS передний	47910JN00A
ES 421 058 L	Датчик ABS передний левый	4670A189
ES 421 059	Датчик ABS передний	479104225R, 479104991R
ES 421 060 R	Датчик ABS задний правый	956811R000
ES 421 061	Датчик ABS передний	1371543, 1385797, 1785753, 6C112B372AA, 6C112B372AB, 6C112B372AC
ES 421 062	Датчик ABS задний	34526762466, 6762466, 131520
ES 421 063 L	Датчик ABS задний левый	956801R100
ES 421 065 L	Датчик ABS передний левый	4670A595
ES 421 067 R	Датчик ABS задний правый	4670A158, 4670A584
ES 421 069 R	Датчик ABS передний правый	1371544, 1383551, 1385799, 1785282, 6C112B372BB, 6C112B372BC, 6C112B372BD, 6C112B372BE
ES 421 076 L	Датчик ABS передний левый	57455SNA003, 57455SNA013, 57455SNA01
ES 421 079	Датчик ABS задний	1223622, 1225843, 1481190, 1531487, 2268845, 3M5T2B372BB, 3M5T2B372BC, 3M5T2B372BD, L6001AD, 131652, BP4K43711, BP4K43711A, BP4K43711B, 30648986, 30793635, 31274612
ES 421 093 L	Датчик ABS задний левый	956801R000
ES 421 096	Датчик ABS задний	0025724, 1165535, 34520025724, 34521165535, 34526756376, 6756376, 131503
ES 421 108	Датчик ABS передний	0025723, 1165534, 34520025723, 34521165534, 34526756375, 6756375, 131501
ES 421 109	Датчик ABS передний	1182159, 34521182159, 131500
ES 421 111 L	Датчик ABS задний левый	1371545, 1383552, 1385800, 1785284, 6C112B372CB, 6C112B372CC, 6C112B372CD, 6C112B372CE
ES 421 125 R	Датчик ABS задний правый	956811R100
ES 421 131	Датчик ABS передний	1207357, 1698686, 2N112B372AA, 2N112B372AB
ES 421 134 R	Датчик ABS передний правый	598302H300, 598302L300
ES 421 136	Датчик ABS передний	1164651, 1165609, 34521164651, 34521165609, 131504
ES 421 144 R	Датчик ABS передний правый	956711G000
ES 421 146 L	Датчик ABS передний левый	598102H300, 598102L300
ES 421 149	Датчик ABS передний	34526752016, 34526756379, 6752016, 6756379, 131517
ES 421 157	Датчик ABS задний	4727636AA, 1627162680, 4545F2, 4545H1, 51725100, 51787753, 52057984
ES 421 158	Датчик ABS передний	131571, 2405400517, A2405400517, 8200043135, 8200296570, 8200346992
ES 421 160 R	Датчик ABS передний правый	57450SNA003, 57450SNA013
ES 421 173	Датчик ABS задний	1817686, BK312B372DA, BK322C204A, 131668
ES 421 178	Датчик ABS передний	4545F1, 51725099
ES 421 190	Датчик ABS задний	4545E8, 96536631, 9653663180, 131594
ES 421 241	Датчик ABS передний	4545G0, 4545H5
ES 421 243	Датчик ABS передний	131605, 2501605, 1644405141, 1644408339, 1645400917, 1645401617, A1644405141, A1644408339, A1645400917, A1645401617
ES 421 255 R	Датчик ABS задний правый	68013833AB, 9065401217, A9065401217, 2E0927748C
ES 421 256 L	Датчик ABS передний левый	956701G000
ES 421 270	Датчик ABS задний	131604, 2501604, 1644405241, 1644405641, 1645400717, 1649058300, A1644405241, A1644405641, A1645400717, A1645401517, A1649058300
ES 421 274	Датчик ABS передний	00004545A9, 00004545G6, 00004545G7, 4545A9, 4545G6, 9642687580, 9664699680
ES 421 279 R	Датчик ABS задний правый	956813J000
ES 421 293 L	Датчик ABS задний левый	956803J000
ES 421 304 L	Датчик ABS задний левый	68013831AA, 68013831AB, K68013831AA, 131440, 9065401117, A9065401117, 2E0927748B
ES 421 310	Датчик ABS передний	1064227, 1093743, 98AG2B372AE, 98AG2B372AF, 131663
ES 421 336	Датчик ABS задний	1501675, 1740259, 2071964, 3M5T2B372CB, 6G9N2B372EB, BV6T2C190KA, BV6T2C190KB, 30736634, 30736895, 31423573
ES 421 343	Датчик ABS задний	1665400317, 1669052701, 1669054102, A1665400317, A1669052701, A1669054102
ES 421 346	Датчик ABS задний	00004545C0, 4545C0, 4545G7, 9642688280, 131562
ES 421 365	Датчик ABS передний	454588, 96353847, 96386487, 96436596, 96436977, 96449667, 9644966780, 131559
ES 421 956 R	Датчик ABS задний правый	479001KA0A, 479003DA0A

ABSEL

Сила в движении. Качество в деталях.

HEAD OFFICE



Jebel Ali Free Zone South, Dubai, UAE
+971 50 896 0071
www.absel.com
info@absel.com

MANUFACTURING COORDINATION CENTER



No:19/6 Mahmutbey, Taşocağı Yolu, Entrance C1
Floor:17 Office:52, Bağcılar, 34218 Istanbul, Turkey
+90 (539) 926 93 36 | +90 212 92440 50
info@absel.com

DISTRIBUTION NETWORK

EUROPE | EUROPEAN UNION, TURKEY



Max-Kaiser-Str. 60, 97424, Germany
+49 176 362 250 48
eu-sales@absel.com

CIS | BELARUS, KAZAKHSTAN, KYRGYZSTAN, RUSSIA, TAJIKISTAN, UZBEKISTAN



17 Butlerova Str., office 4045 Moscow
8-800-101-30-20
cis-sales@absel.com

SOUTH CAUCASUS | AZERBAIJAN, GEORGIA, ARMENIA

N 263 Rustavi Highway, Krtsanisi district, Tbilisi, Georgia
+995 595 16 16 07
sc-sales@absel.com

MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA | EGYPT, JORDAN, ISRAEL, KUWAIT, MAROCCO, LEBANON, TUNISIA, UAE

Jebel Ali Free Zone South, Dubai, UAE
+971 50 896 0071
mena-sales@absel.com



absel.com